


## Duofuse® plotový systém - pokyny k údržbě

Ploty Duofuse nevyžadují po dobu své životnosti žádnou speciální údržbu, pouze v případě znečištění. Snadno se čistí a nepotřebujete přitom žádné speciální čisticí prostředky.

Pro běžné čištění plotu doporučujeme použít měkký kartáč nebo houbu v kombinaci s dostatečným množstvím vody (můžete přidat také jemný mýdlový roztok a vyčistit tak odolnější skvrny).

 Pro běžnou údržbu plotu můžete rovněž využít vysokotlaký čistič. Tlak čističe ale musí být omezen na hodnotu max. 80 bar. Tlakovou čisticí trysku je nutné udržovat ve vzdálenosti min. 30 cm od povrchu čištěné plochy. Posouvejte proud vody ve směru drážek plotové desky (zprava doleva). Vyvarujte se přitom kruhových pohybů proudu!

Mastné a olejové skvrny můžete čistit za pomoci běžných domácích odmašťovacích prostředků (např. Jar) a vlažné vody. Čištění provádějte vždy ve směru drážek plotové desky zprava doleva.

Případné barevné rozdíly většinou zmizí v průběhu 6 – 10 týdnů působením přirozených klimatických vlivů (UV záření, déšť).

Čím delší je doba, po kterou jsou desky vystaveny přirozenému stárnutí, tím menší je jejich náchylnost k tvoření skvrn.

***Přejeme Vám, aby Vám tento kvalitní plot dobře sloužil a přinášel radost po mnoho let.***

Tyto pokyny k údržbě jsou majetkem společnosti PROSTAVBU s.r.o. a jsou chráněny autorskými právy.